

頭文字索引	表示エラーメッセージ	エラー発生原因	対処法
C	Card Eject Error カードが排出されません	印刷したカードを排出することができません。	カード詰まり、または他の原因が無いが確認してプリンタのLCDディスプレイに表示されたResumeボタンを押して下さい。 印刷を取り消す場合はパソコンの画面上のCancelボタンをクリックするかカードプリンタのLCDディスプレイに表示されているCancel Printボタンを押して下さい。
	Card Hopper Empty 給紙ホッパーが空です	給紙ホッパーが空です。	給紙ホッパーにカードを足しプリンタ本体のResume buttonを押して下さい。
	Card Jam (Encoder) カード詰まり(磁気エンコーダ使用時)	カードがプリンタ内部で詰まりエンコードできません。	1. プリンタカバーを開きリボンを取り除きます。 2. カバーを開いたまま、プリンタのLCDに表示されているForwardとReverseボタンを押しプリンタ内部のローラーを動かして詰まっているカードを取り除いて下さい。 3. リボンを再度セットしてプリンタカバーを閉じて下さい。 4. 印刷を続行する場合はプリンタのLCDディスプレイに表示されたResumeボタンを押して下さい。 5. 印刷を取り消す場合はパソコンの画面上のCancelボタンをクリックするかカードプリンタのLCDディスプレイに表示されているCancel Printボタンを押して下さい。
	Card Jam (Flipper) カード詰まり(両面反転装置使用時)	カードがプリンタ内部で詰まり反転できません。	1. プリンタカバーを開きリボンを取り除きます。 2. カバーを開いたまま、プリンタのLCDに表示されているForwardとReverseボタンを押しプリンタ内部のローラーを動かして詰まっているカードを取り除いて下さい。 3. リボンを再度セットしてプリンタカバーを閉じて下さい。 4. 印刷を続行する場合はプリンタのLCDディスプレイに表示されたResumeボタンを押して下さい。 5. 印刷を取り消す場合はパソコンの画面上のCancelボタンをクリックするかカードプリンタのLCDディスプレイに表示されているCancel Printボタンを押して下さい。
	Card Jam カード詰まり	カードがプリンタ内部で詰まっています。	1. プリンタカバーを開きリボンを取り除きます。 2. カバーを開いたまま、プリンタのLCDに表示されているForwardとReverseボタンを押しプリンタ内部のローラーを動かして詰まっているカードを取り除いて下さい。 3. リボンを再度セットしてプリンタカバーを閉じて下さい。 4. 印刷を続行する場合はプリンタのLCDディスプレイに表示されたResumeボタンを押して下さい。 5. 印刷を取り消す場合はパソコンの画面上のCancelボタンをクリックするかカードプリンタのLCDディスプレイに表示されているCancel Printボタンを押して下さい。
	Card Jam(Laminator) カード詰まり(ホログラム装置使用時)	カードがプリンタ内部で詰まりホログラム印刷ができません。	1. ホログラム装置のカバーを開きホログラムリボンを取り除きます。 2. カバーを開いたまま、プリンタのLCDに表示されているForwardとReverseボタンを押しプリンタ内部のローラーを動かして詰まっているカードを取り除いて下さい。 3. ホログラムリボンを再度セットしてプリンタカバーを閉じて下さい。 4. 印刷を続行する場合はプリンタのLCDディスプレイに表示されたResumeボタンを押して下さい。 5. ホログラム印刷を取り消す場合はパソコンの画面上のCancelボタンをクリックするかカードプリンタのLCDディスプレイに表示されているCancel Printボタンを押して下さい。
	Card Output Hopper Full カード出力ホッパー一杯です	カード出力ホッパー一杯です。	印刷済みカードを取り除いてプリンタ本体のResume buttonを押して下さい。
	Cover Open プリンタカバーオープン	プリンタカバーが開いているので印刷できません。	プリンタのカバーを閉じて下さい。
F	Flipper Jam カードを反転できません	カードを反転できません。	1. プリンタの反転装置のカバーを開いて下さい。 2. カバーを開いたまま、プリンタのLCDに表示されているForwardとReverseボタンを押しプリンタ内部のローラーを動かして詰まっている反転途中のカードを取り除いて下さい。 3. 反転装置が自由に回転しているかどうか確認して反転装置のカバーを閉じて下さい。 4. 印刷を続行する場合はプリンタのLCDディスプレイに表示されたResumeボタンを押して下さい。 5. 印刷を取り消す場合はパソコンの画面上のCancelボタンをクリックするかカードプリンタのLCDディスプレイに表示されているCancel Printボタンを押して下さい。
G	General Error 一般エラー	一般的なプリンタエラー	パソコン画面上のリトライボタンをクリックするか印刷をキャンセルして下さい。
H	Headlift Error 動作検知に異常があります	プリンタ内部の動作センサーに異常が発生したためプリンタ内部の挙動を確認できません。	プリンタの電源を切り再起動して下さい。 印刷を取り消す場合はプリンタ本体のLCDに表示されているCancelボタンを押して下さい。
I	Invalid Password パスワードが無効です	入力されたパスワードは有効なパスワードではありません。	別のパスワードを入力するにはOKを押して下さい。 取り消す場合はプリンタ本体のLCDに表示されているCancelボタンを押して下さい。
	Invalid Print Film Installed 無効なHDPフィルムがセットされています	無効なHDPフィルムがセットされています。 正規品が確認して下さい。	適切にフィルムがセットされているか確かめて下さい。 印刷を続行する場合はプリンタ本体のLCDディスプレイに表示されているResumeボタンを押して下さい。 印刷を取り消す場合はパソコンの画面上のCancelボタンをクリックするかカードプリンタのLCDディスプレイに表示されているCancel Printボタンを押して下さい。
	Invalid Ribbon インクリボンが無効です (Case1)	正しくないインクリボンが取り付けられています。	プリンタに適したインクリボンがセットされているか確認して下さい。 印刷を続行する場合はプリンタ本体のLCDディスプレイに表示されているResumeボタンを押して下さい。 印刷を取り消す場合はパソコンの画面上のCancelボタンをクリックするかカードプリンタのLCDディスプレイに表示されているCancel Printボタンを押して下さい。
	Invalid Ribbon インクリボンが無効です (Case2)	ICタグを認識できないインクリボンが取り付けられています。	Fargo社の正規インクリボンをセットして、印刷を続行する場合はプリンタ本体のLCDディスプレイに表示されているResumeボタンを押して下さい。 印刷を取り消す場合はパソコンの画面上のCancelボタンをクリックするかカードプリンタのLCDディスプレイに表示されているCancel Printボタンを押して下さい。
	Invalid Ribbon インクリボンが無効です (Case3)	正しくないインクリボンが取り付けられています。	1. プリンタカバーを開きリボンを取り除きます。 2. カバーを開いたまま、プリンタのLCDに表示されているForwardとReverseボタンを押しプリンタ内部のローラーを動かして詰まっているカードを取り除いて下さい。 3. 印刷を続行する場合はプリンタ本体のLCDディスプレイに表示されているResumeボタンを押して下さい。 4. 印刷を取り消す場合はパソコンの画面上のCancelボタンをクリックするかカードプリンタのLCDディスプレイに表示されているCancel Printボタンを押して下さい。

頭文字索引	表示エラーメッセージ	エラー発生原因	対処法
I	Invalid Ribbon インクリボンが無効です (Case4)	正しくないインクリボンが取り付けられています。	1. プリントカバーを開き、リボンを取り除きます。 2. カバーを開いたまま、プリンタのLCDに表示されているForwardとReverseボタンを押してプリンタ内部のローラーを動かして詰まっているカードを取り除いて下さい。 3. インクリボンが内部で絡まっている場合は破損のある部分を切り取って両端をテープで繋いで正常な状態に戻して下さい。 4. 修復したインクリボンを正常に取り付けてからプリンタ本体のLCDディスプレイに表示されているResumeボタンを押して下さい。 印刷が再開されます。 5. 印刷を取り消す場合はパソコンの画面上のCancelボタンをクリックするかカードプリンタのLCDディスプレイに表示されているCancel Printボタンを押して下さい。
	Invalid Ribbon インクリボンが無効です (Case5)	正しくないインクリボンが取り付けられています。	インクリボンが正常にセットされていることを確認して再度印刷を試みて下さい。 印刷を取り消す場合はパソコンの画面上のCancelボタンをクリックして下さい。
L	Laminator (Check Power) ホログラム装置の電源エラー	ホログラム装置の電源が切れています。	ホログラム装置の電源が入っているのを確認してから印刷を続行する場合はプリンタ本体のLCDディスプレイに表示されているResumeボタンを押して下さい。 印刷を取り消す場合はパソコンの画面上のCancelボタンをクリックするかカードプリンタのLCDディスプレイに表示されているCancel Printボタンを押して下さい。
	Laminator (General Error) ホログラム装置エラー	ホログラム装置に何らかのエラーが発生しています。	印刷を続行する場合はプリンタ本体のLCDディスプレイに表示されているResumeボタンを押して下さい。 印刷を取り消す場合はパソコンの画面上のCancelボタンをクリックするかカードプリンタのLCDディスプレイに表示されているCancel Printボタンを押して下さい。
	Laminator (Heater Timed Out) ホログラム装置が時間内に所定の温度に達しませんでした	一定の時間内にホログラム装置のヒーターが所定の温度に達しませんでした。	1. プリントを再起動してプリンタドライバのLaminator settingsが正しいか確認して下さい。 2. Laminator settingsの“Default”ボタンをクリックして工場出荷時の設定に戻して下さい。 3. 印刷ジョブを再び送って下さい。 4. 印刷を続行する場合はプリンタ本体のLCDディスプレイに表示されているResumeボタンを押して下さい。 5. 印刷を取り消す場合はパソコンの画面上のCancelボタンをクリックするかカードプリンタのLCDディスプレイに表示されているCancel Printボタンを押して下さい。
	Laminator Film Break/Jam ホログラムフィルムが破損/絡まっています	ホログラム装置内でフィルムが破損、または絡まっているのを検知しました。	フィルムが正常な状態にあるか確認して下さい。
	Laminator Film Out ホログラムフィルムが有りません	ホログラムフィルムの残量がありません。	新しいホログラムフィルムを取り付けて下さい。
	Laminator Film Sensor Error ホログラムフィルムセンサーにエラーが発生しています	フィルムセンサーがホログラムフィルムを見つかることができません。	フィルムが適切にセットされているか確認して印刷を続行する場合はプリンタ本体のLCDディスプレイに表示されているResumeボタンを押して下さい。 印刷を取り消す場合はパソコンの画面上のCancelボタンをクリックするかカードプリンタのLCDディスプレイに表示されているCancel Printボタンを押して下さい。
M	Mag Verify Error 磁気を確認できません	磁気エンコーダーは磁気を確認できません。	読み取り・書き込みしようとしているカードが磁気カードか確認してパソコンの画面上のCancelボタンをクリックしてキャンセルして下さい。
N	No Flipper プリンタに反転装置がありません	ご使用のプリンタは反転装置がありません。 片面機で両面印刷を実行した際に発生します。	1. プリントが両面機であるかどうか確認して下さい。 プリンタのLCDディスプレイに表示されています。 2. プリントが両面機である場合はプリンタドライバのDevice Optionの項目“Dual SideのPrint Both Sides”にチェックが入っているか確認して下さい。 3. 印刷を続行する場合はプリンタのLCDディスプレイに表示されたResumeボタンを押して下さい。 4. 印刷を取り消す場合はパソコンの画面上のCancelボタンをクリックするかカードプリンタのLCDディスプレイに表示されているCancel Printボタンを押して下さい。
	No Laminator Film Installed ホログラムフィルムが有りません	ホログラム装置にホログラムリボンがセットされているか確かめて下さい。	適切なホログラムリボンがセットされているか確かめて下さい。 印刷を取り消す場合はパソコンの画面上のCancelボタンをクリックするかカードプリンタのLCDディスプレイに表示されているCancel Printボタンを押して下さい。
	No Mag Strip Present 磁気カードに磁気を確認できません	磁気カードに異常がある可能性があります。 磁気部分を確認できません。	別の磁気カードでエンコードを試みて下さい。 パソコンの画面上のCancelボタンをクリックしてキャンセルして下さい。
	No Magnetic Encoder Installed 磁気エンコーダーが有りません	磁気エンコードを実行しようとしたが、磁気エンコードオプションがありません。	印刷しようとしているデータに磁気エンコード情報が含まれていないか確認して下さい。
	No Prox Card Encoder 高温PETG非接触ICカードエンコーダーを確認できません	高温PETG非接触ICエンコードを実行しようとしたが、ICエンコードオプションがありません。	パソコンの画面上のCancelボタンをクリックしてキャンセルして下さい。
	No Ribbon Installed インクリボンがセットされていません	プリンタにインクリボンがセットされていません。	Fargo社製の純正インクリボンを取り付けて下さい。 印刷を続行する場合はプリンタ本体のLCDディスプレイに表示されているResumeボタンを押して下さい。 印刷を取り消す場合はパソコンの画面上のCancelボタンをクリックするかカードプリンタのLCDディスプレイに表示されているCancel Printボタンを押して下さい。
	No Smart Card Encoder スマートカードエンコーダーを確認できません	ICエンコードを実行しようとしたが、ICエンコードオプションがありません。	パソコンの画面上のCancelボタンをクリックしてキャンセルして下さい。
P	Print Film Error プリント用フィルムエラー	HDPフィルムに何らかのエラーが発生しています。	適切にフィルムがセットされているか確かめて下さい。 印刷を続行する場合はプリンタ本体のLCDディスプレイに表示されているResumeボタンを押して下さい。 印刷を取り消す場合はパソコンの画面上のCancelボタンをクリックするかカードプリンタのLCDディスプレイに表示されているCancel Printボタンを押して下さい。
	Print Film is not Installed HDPフィルムがセットできていません	HDPフィルムがプリンタにセットされていません。	HDPフィルムが適切にセットされているか確認して下さい。 印刷を続行する場合はプリンタ本体のLCDディスプレイに表示されているResumeボタンを押して下さい。 印刷を取り消す場合はパソコンの画面上のCancelボタンをクリックするかカードプリンタのLCDディスプレイに表示されているCancel Printボタンを押して下さい。
	Print Film Out HDPフィルムが有りません	HDPフィルムの残量がありません。	新しいHDPフィルムを取り付けて下さい。 印刷を続行する場合はプリンタ本体のLCDディスプレイに表示されているResumeボタンを押して下さい。 印刷を取り消す場合はパソコンの画面上のCancelボタンをクリックするかカードプリンタのLCDディスプレイに表示されているCancel Printボタンを押して下さい。
	Print Film Sensor Error HDPフィルムセンサーにエラーが発生しています	プリンタは次のHDPフィルムを見つかることができません。	HDPフィルムが適切にセットされているか確認して下さい。 印刷を続行する場合はプリンタ本体のLCDディスプレイに表示されているResumeボタンを押して下さい。 印刷を取り消す場合はパソコンの画面上のCancelボタンをクリックするかカードプリンタのLCDディスプレイに表示されているCancel Printボタンを押して下さい。

頭文字索引	表示エラーメッセージ	エラー発生原因	対処法
R	Remove Laminator Film ホログラムフィルムを取り外して下さい	印刷を続けるにはホログラムフィルムを取り外して下さい。	ホログラム装置のカバーを開いて下さい。 フィルムを削除し、ホログラム装置本体前面カバーを閉じます。
	Ribbon Break/Jam リボンが破損しています/詰まっています	プリンタ内部でリボンが切れています、あるいは破損して絡まっています。	Fargo社製の純正インクリボンを取り付けて下さい。 1. 破損したインクリボンを修復して取り付けるか新しいリボンを取り付けて下さい。 印刷を続ける場合はプリンタ本体のLCDディスプレイに表示されているResumeボタンを押して下さい。 2. 印刷を取り消す場合はパソコンの画面上のCancelボタンをクリックするかカードプリンタのLCDディスプレイに表示されているCancel Printボタンを押して下さい。
	Ribbon Error リボンエラー	リボンに何らかのエラーが発生しています。	印刷を続ける場合はプリンタ本体のLCDディスプレイに表示されているResumeボタンを押して下さい。 印刷を取り消す場合はパソコンの画面上のCancelボタンをクリックするかカードプリンタのLCDディスプレイに表示されているCancel Printボタンを押して下さい。
	Ribbon Out リボンを交換して下さい	インクリボンがなくなりました。 新しいリボンに交換して下さい。	プリンタはインクリボンがなくなったとICタグで認識しています。 1. Fargo社の正規インクリボンをセットして印刷を続ける場合はプリンタ本体のLCDディスプレイに表示されているResumeボタンを押して下さい。 2. 印刷を取り消す場合はパソコンの画面上のCancelボタンをクリックするかカードプリンタのLCDディスプレイに表示されているCancel Printボタンを押して下さい。
	Ribbon RFID Error インクリボンが認識できません	ICタグからインクリボン残量を認識できません。	リボンがしっかりとセットされているか確認して下さい。 印刷を続ける場合はプリンタ本体のLCDディスプレイに表示されているResumeボタンを押して下さい。 印刷を取り消す場合はパソコンの画面上に表示されたCancel Printボタンをクリックして下さい。
Ribbon Sensor Error リボンセンサーが異常です	リボンセンサーがインクリボンを検知できません。	インクリボンを交換して下さい。 印刷を続ける場合はプリンタ本体のLCDディスプレイに表示されているResumeボタンを押して下さい。 印刷を取り消す場合はパソコンの画面上のCancelボタンをクリックするかカードプリンタのLCDディスプレイに表示されているCancel Printボタンを押して下さい。	
U	Unable to Feed Card カードを供給することができません	カードが供給出来ません。	印刷に適したカードが確認して下さい。 印刷を続ける場合はプリンタ本体のResume buttonを押して下さい。 印刷を取り消す場合はパソコンの画面上のCancel Print buttonをクリックするかプリンタ本体のCancel buttonを押して下さい。
W	Wrong Laminator Film Installed 誤ったホログラムフィルムがセットされています	誤ったホログラムフィルムがセットされています。 もしくはドライバの設定が誤っています。	適切なホログラムリボンがセットされているか確かめて下さい。 印刷を取り消す場合はパソコンの画面上のCancelボタンをクリックするかカードプリンタのLCDディスプレイに表示されているCancel Printボタンを押して下さい。
	Wrong Print Film Installed 誤ったフィルムがセットされています	誤ったフィルムがセットされています。 もしくはドライバのセッティングが正しくありません。	セットされているフィルムがお使いのプリンタに使用出来るリボンか確かめて下さい。 ドライバの設定とリボンの種類が合っているか確かめて下さい。 印刷を取り消す場合はパソコンの画面上に表示されたCancel Printボタンをクリックして下さい。
	Wrong Ribbon Installed 誤ったインクリボンがセットされています	誤ったインクリボンがセットされています。 もしくはドライバの設定が正しくありません。	セットしているリボンがお使いのプリンタに適合しているか確認して下さい。 ドライバの設定とリボンの種類が合っているか確認して下さい。 印刷を取り消す場合はパソコンの画面上に表示されたCancel Printボタンをクリックして下さい。