

最高品質の再転写型  
カードプリンター



## FARGO再転写型カードプリンター

# DICE2

### 特徴とメリット

・鮮明な仕上がり



ベタ塗り、グラデーションといった  
模様のデザインもきれいに印刷します。

・ICカードへの印刷が可能



DICE2は再転写型ですので、ICカードの凹凸にも  
対応可能です。  
(※専用のYMCKHリボンを推奨致します)

・LAN対応



DICE2はLANポートが標準でついておりますので、  
複数の端末・あるいは離れた場所からでも  
印刷が可能です。

### 用途例(会員証、社員証、学生証など幅広くお使い頂けます。)



会員証



社員証



学生証

FARGO DICE2は高品質を追求した再転写型カードプリンターです。  
印刷イメージを透明のフィルムに転写した後に、カードに印刷致しますので、  
より高品質な仕上がりとなります。  
会員証・社員証(入館証)・学生証などのフルカラー印刷に最適です。

スペック	
印刷方法	写真品質の再転写型/レジン熱転写
解像度	300dpi
発色能力	1670万色/1ピクセルあたり256色
プリントリボン	フルカラーYMCK(片面),500枚/1巻 フルカラーYMCKH(片面),500枚/1巻 フルカラーYMCKK(両面),500枚/1巻
HDP Film	通常タイプ,1,500枚/1巻 (両面印刷時は 750枚/1巻) ホログラムタイプ,500枚/1巻
プリントリボンセット方法	プリンタドライバによる自動認識
プリントスピード	24秒/1枚 150枚/時間 (YMC) 29秒/1枚 124枚/時間 (YMCK) 40秒/1枚 90枚/時間 (YMCKK) 35秒/1枚 102枚/時間 (YMCK+ホログラム加工) 48秒/1枚 75枚/時間 (YMCKK+ホログラム加工)
カードサイズ	CR-80 (85.5mm L × 53.6mm W)
プリントエリア	余白無し印刷
カード厚	0.76mm ~ 1.27 mm (ホログラム加工無しの場合) 0.76mm ~ 1.02 mm (ホログラム加工有りの場合)
印刷可能カード	PVC,PETG,ICチップ入りカード
最大カードセット枚数	100枚
最大排出カード枚数	200枚
カードクリーニング	クリーニングローラーによる自動クリーニング
メモリー	16MB
ディスプレイ	User-Friendly, Smart Screen™ LCD Control Panel
OS	Windows® / XP / Sever 2003 & 2008 /Vista (32ビット& 64ビット)/7 / 8
使用温度/湿度	18°C~27°C/20%~80%
インターフェイス	USB 2.0(High-speed) Ethernet LANポート
サイズ	片面機 292mm H × 313mm W × 235mm D 両面機オプション装着時 292mm H × 445mm W × 235mmD 両面+ホログラムオプション装着時 324mm H × 762mm W × 235mmD
供給電圧/周波数	100-240 V ,3.8A / 50Hz,60Hz
保証期間	2年間
規格リスト	安全性: UL 60950,CSA,C2,2 No60950,CB report (EN 60950)及びCEマーク 電磁環境適合性:FCC Part15 Class A,EN 55022,1998 Class A ,CRC c1374 EN 61000-3-2;1995, EN 55024;1998 CE マーク,及びCCCマーク
本体重量	片面機 7.3kg 両面オプション装着時 10kg 両面+ホログラムオプション装着時 16.4kg
オプション	・両面機オプション ・ホログラム加工オプション ・磁気エンコードオプション

## サプライのご紹介



再転写用カラーリボン  
YMCK(片面用)84051  
YMCKK(両面用)84052  
YMCKH(ICカード用)84056



再転写用 HDP Film 84053



IDカードつやあり(白無地)

※プレ印刷カードの作成、ICカードの見積も  
お気軽にお申しつけ下さい。

HID 日本正規代理店 アドバンティジチャンネルパートナー



〒771-1289 徳島県板野郡藍住町住吉字神蔵5-1

Tel 088-692-5111 Fax 088-692-7333

営業所：札幌／東北／東京／名古屋／関西／四国／広島／九州

<http://www.meding.jp>

<http://www.meding.co.jp>

お問い合わせ